

Korte handleiding – Geforceerd inschakelen

Optie 1 – Via het codebedienpaneel

1. Controleer welke zone(s) nog open staan.
2. Voer uw gebruikerscode in.
3. Kies **Inschakelen**.
4. Wanneer de melding verschijnt dat één of meerdere zones open staan, kiest u **Geforceerd inschakelen** (of bevestigt u de melding volgens de instructie op het display).
5. Het alarmsysteem schakelt nu in. De open zone(s) worden tijdelijk overbrugd totdat het systeem weer wordt uitgeschakeld.

Optie 2 – Via de mySmartControl app

1. Open de **mySmartControl** app.
2. Selecteer de gewenste locatie of het alarmsysteem.
3. Tik op **Inschakelen**.
4. Indien openstaande zones aanwezig zijn en geforceerd inschakelen is toegestaan, verschijnt een melding.
5. Bevestig **Geforceerd inschakelen**.
6. Het systeem wordt ingeschakeld en de betreffende open zone(s) worden tijdelijk overbrugd.

Let op

- Gebruik geforceerd inschakelen alleen wanneer u zeker weet waarom een zone open staat (bijvoorbeeld een open raam of deur).
- De overbrugging geldt alleen voor de huidige inschakelperiode. Bij de volgende inschakeling controleert het systeem de zones opnieuw.
- Verschijnt de optie **Geforceerd inschakelen** niet? Neem dan contact op met uw beveiligingsinstallateur. Mogelijk is deze functie niet geactiveerd voor uw systeem of gebruikersprofiel.
- Deze verkorte handleiding is alleen van toepassing op de AllBest Unii systemen.